

Betriebsvorschrift

Armaturen für die Kältetechnik

Operating Instructions

Valves for refrigeration

Temperaturregler	Thermostatic 3-way-valve
TR – Typenvertreter:	TR – types example:
470 0 Anschweißende	470 0 welding end
470 1 Flanschanschluß	470 1 flange connection
470 4 Gewindeanschluß	470 4 screw end
470 B Lötanschluß	470 B solder end


Inha	lts	verzeichnis	Seite	Conte	nts	Page
	1.	Übersicht der Bauarten	2	1.	Survey of Types	2
:	2.	Technische Kennwerte	3	2.	Technical Characteristics	3
;	3.	Sicherheitshinweise	3	3.	Safety Instructions	3
	4.	Anwendung	4	4.	Application	4
:	5.	Funktionsbeschreibung	4	5.	Functional Description	4
(6.	Einbau	4	6.	Installation	4
	7.	Wartung		7.	Maintenance	
	8.	Transport und Lagerung	5	8.	Transport and Storage	5
!	9.	Garantie	5	9.	Warranty	5
	10.	Ersatzteile	6	10	. Spare parts	6
	11.	Auswahltabelle Regelelemente	7	11	. Selection list for control units	7
	12.	Kennzeichnung	8	12	. Specification	8
	13.	Hinweis auf Restgefahren	8	13	s. Information on risks	8




1. Übersicht der Bauarten

1. Survey of types

Typ/type 470 0 / 470 1 / 470 4 / 470 B DN 15-50



Typ / type 470 0 / 470 1 / 470 4 / 470 8 DN 65-200





2. Technische Kennwerte

Gehäusewerkstoff Auswahl nach DIN EN 12284, AD-2000 Reihe W St: P235GH, S235JR, S235JR

TT: P275NL, P255QL NIRO: X6CrNiMoTi17-12-2

2. Technical characteristics

body material selection of material according to German DIN EN12284, AD-2000 Reihe W, St: P235GH, S235JR, S235JR TT: P275NL, P255QL

NIRO: X6CrNiMoTi17-12-2

bei Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8

by using screws 8.8

PN	TB (MWT) [C°]	-35*	-25*	-10	+50	+120
25	PS (MWP) [bar]	12,5	18,7	25	25	25
40		20	30	40	40	40
63		31,5	47,2	63	63	63

bei Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse A2-70

by using screws A2-70

PN	TB (MWT) [C°]	-35*	-35**	-10	+50	+120
25	PS (MWP) [bar]	18,7	25	25	25	25
40	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	30	40	40	40	40
63		47.2	63	63	63	63

- ** Beanspruchungsfall I (TT, Niro)
- * Beanspruchungsfall II (ST)

- ** kind of straining I (TT, Niro)
- * kind of straining II (ST)

working media

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich (C°)

permissible ambient temperature range (C°) -50 to +50 $\,$

-50 bis +50

Betriebsmedien

Alle handelsüblichen Kältemaschinenöle. Ein anlagebedingter Anteil von Kältemittel im Öl ist bis zu

Ein anlagebedingter Anteil von Kältemittel im OI ist bis zu 30% zulässig.

leakage outward, seat <15g refrigerant per year

Temperaturregelelement

Sitz <15g Kältemittel im Jahr

Leckage nach außen,

DN 20-40 ${\,}^{\circ}$ 45,6 mm und DN50-200 ${\,}^{\circ}$ 58,8 mm für Kältemedien Öl/Freone und Ammoniak einsetzbar

Thermostatic control unit

DN 20-40 \otimes 45,6 mm and DN50-200 \otimes 58,8 mm insert for medium oil/freone and ammonia

All commercial refrigerating machine oils. A maximum

percentage of refrigerating medium of 30% in the oil due to

Temperaturbereiche siehe Ersatzteilliste

temperature range see spare parts

facility requirements is permissible.

3. Sicherheitshinweise

- ! Filter mit Transport- oder Lagerschäden dürfen nicht eingebaut werden
- ! Filter:
 - müssen frei von Achskräften, Biege- und Torsionsmomenten sein
 - dürfen nicht als Fixpunkte von Rohrleitungen dienen
- ! Verunreinigungen jeglicher Art müssen vom Innenraum der Filter ferngehalten werden
- ! Wechsel des Siebeinsatzes nur bei drucklosem, ausreichend belüftetem Filtergehäuse vornehmen.

! Achtung !

Ölreste im Gehäuse können durch nachträgliches Ausdampfen von Kältemittel zu Drucksteigerungen führen.

3. Safety instructions

- ! Filters that have been damaged during transport or storage must not be installed.
- ! Filters:
 - no axial forces, bending or torsion moments should act upon the filters
 - must not be used as fixing points for pipes
- ! Any kind of soiling has to be kept away from the inside of the filter.
- ! Replace the strainer only if the filter casing is depressurized and adequately ventilated.

! Attention !

Oil residue in the casing can cause pressure increases due to subsequent release of refrigerating medium.



4. Anwendung

AWP-Temperaturregler werden im Ölmanagement von Verdichter und Kreisläufen eingesetzt. Sie regeln die Temperatur des Ölstromes in definierten Toleranzen.

Die Eingänge und der Ausgang sind mit Flanschen nach DIN EN 1092-1 in den Druckstufen PN 25, PN 40, PN 63, bzw. mit Flansche nach ASME B16.5 150lbs, 300lbs versehen. Schweiß- und Lötendenausführungen sind ebenfalls erhältlich.

5. Funktionsbeschreibung

AWP-Temperaturregler regeln die Temperatur in Ölkreisläufen durch die Nutzung der thermischen Längenänderung der eingebauten Temperatur-Regelelemente.

Trifft das warme Öl auf die Temperatur-Regelelemente dehnen sich diese und geben einen Öffnungsspalt für das kalte Öl frei. Es kommt zu einer Vermischung des warmen Öles z. B. vom Ölabscheider (Anschluss B) mit dem gekühlten Öl z. B. vom Ölkühler (Anschluss C).

Dadurch wird die Öltemperatur am Ausgang (Anschluss A) des Temperaturreglers nahezu konstant gehalten.

Je größer der Abstand zwischen dem Ausgang (Anschluss A) und dem Verbraucher, desto homogener stellt sich die Vermischung und damit die Nenn-temperatur ein.

Hier sollte ca. 1 Meter nicht unterschritten werden.

Die Nenntemperatur wird durch die verwendeten Regelelemente bestimmt und ist in der Ersatzteiliste (Seite 7) dargestellt. Die **Druckdifferenz** zwischen den beiden Eingängen (Anschlüsse B und C) **darf 1,5 bar nicht überschreiten**, da sonst Funktionsstörungen auftreten können. Auf eine sachkundige Auslegung der Ölkühlerleistung ist zu achten.

6. Einbau

Vor Einbau der Ventile sind Rohrleitungen und Anlagenteile zu säubern.

-bitte beachten-

Die Abweichung von der Parallelität bzw. Rechtwinkligkeit der Anschweißenden bzw. Flanschdichtflächen darf 1° nicht überschreiten.

Anschlußflansche müssen achsengleich sein. Ventile mit Transport- und Lagerschäden dürfen nicht eingebaut werden.

Nach dem Entfernen der Rohrstopfen können die Ventile eingeschweißt bzw. montiert werden.

Die Durchflußrichtung (siehe Pfeil auf Kennzeichenschild) ist einzuhalten.

Die Kennzeichnung der Anschlüsse auf dem Gehäuse (siehe auch Punkt 1.) ist unbedingt zu beachten. Bei Anwendung moderner Schweißverfahren (z.B. WIG, CO2) werden die Ventile zum Einschweißen nicht demontiert.

Die Befestigungsschrauben und Muttern der Flansche sind über Kreuz und gleichmäßig anzuziehen.

4. Application

AWP thermostatic 3-way valves are used in the oil management system of compressors and circuits. They automatically control the temperature of the oil flow within defined tolerances.

The inlets and outlets are fitted with flanges according DIN EN 1092-1, in the compression phases PN 25, PN 40, PN 63 and/or flange to ASME B16.5 150lbs, 300lbs. Welding end and solder end types are also available.

5. Functional Description

AWP thermostatic 3-way valves automatically control the temperature in oil circuits due to utilization of the thermal linear deformation of the integrated thermostatic control elements.

If the warm oil reaches the thermostatic control units, the latter expand and reveal a gap opening for the cold oil. Thus the warm oil (e.g. from the oil separator: connection **B**) and the cooled oil (e.g. from the oil cooler: connection **C**) start to mix.

Therefore the oil temperature at the outlet (connection A) of the thermostatic 3-way valve is practically kept at a constant level. The larger the distance between the outlet (connection A) and the application is, the more homogenous the mixing process and consequently the nominal temperature.

The **minimum distance** should be approx. **1 meter**.

The nominal temperature is determined via the used control elements and is shown in the spare parts list (page 7). The **pressure difference** between the two inlets (connections B and C) **is not to exceed 1.5 bar**, as otherwise malfunctions might occur. Please ensure that the design for the oil cooler performance has been affected by qualified personnel.

6. Installation

Before installing the valves, the pipelines and the components have to be cleaned.

-please notice-

The deviation from the parallelism or squareness of the welding ends or, as the case may be, the sealing surfaces of the flanges must not exceed1°. The connecting flanges have to be coaxial. Valves that have been damaged during transport or storage must not be installed.

After the protective caps have been removed, the valves can be welded on or installed. The flow direction (see arrow on specification label) has to be observed.

It is absolutely necessary to observe the connection marks on the casing (also see item 1)

With modern welding processes (such as TIG, CO2-shielded metal-arc), the valves are not disassembled for welding.

The fastening bolts and nuts have to be sealingened crosswise and evenly.



Der Einbau hat an gut zugänglichen Stellen zu erfolgen. Die Ventile sind so zu montieren, dass sie gegen Stöße geschützt sind und auf sie keine von der Mon-tage herrührende Achskräfte, Biege- und Torsionsmomente einwirken. Die Ventile dürfen nicht als Fixpunkte in der Anlage dienen. Zur Demontage der Deckel/Haube ist genügend Platz auf der Deckel- bzw. Haubenseite vorzusehen.

The valves shall be installed in an easily accessible place. Install the valves in a shock-protected way and without being affected by any axial forces, and bending and torsional moments resulting from the installation. The valves should not be used as fixing points for pipes. For disassembling the valve cover/bonnet has to be provided on the side of the cover/bonnet.

DN	15-25	32-50	65-200	
mm	50	70	90	

65-80

7. Wartung

AWP-Temperaturregler arbeiten wartungsfrei. Treten Mängel im Funktionsverhalten auf ist eine Reparatur möglich. Während der Garantiezeit dürfen Reparaturen nur durch AWP bzw. mit dessen Einverständnis durch geschultes Instandhaltungs- Personal des Betreibers der Anlage vorgenommen werden.

Typ 470 DN15-200

15-40

Auswechseln Kolbenring und O-Ring D

Deckelschrauben linksdrehend lösen.

1 Sicherheitshinweise beachten

DN

101	0	0	10	10
	ISO 4762			
SW	6	6	16	24

50

- Deckelschrauben herausschrauben. daran befindliche Einbauteile mit herausnehmen.
- Kolbenring 3. ausbauen und ersetzen (siehe Ersatzteile)

Vor der Montage sind alle Einzelteile zu reinigen. Anschließend einen neuen O-Ring D auf den Deckel ziehen und Deckel anschrauben.

Auswechseln der Temperaturregelelemente

- Deckel wie oben beschrieben abnehmen.
- Temperatur-Regelelement entnehmen ersetzen. Nenntemperaturen siehe Ersatzteile.

Transport und Lagerung

AWP-Temperaturregler werden stoßgeschützt, mit Folie abgedeckt transportiert. Die Lagerung hat in trockenen Räumen zu erfolgen. Es ist auf den unversehrten Verschluss der Anschlussstutzen zu achten. Verschmutzungen jeglicher Art müssen vom Innenraum ferngehalten werden. Die außenliegenden Flächen der Armaturen sind mit einem Korrosionsschutzanstrich für trockene Lagerung bei Raumtemperatur versehen, der mindestens 1 Jahr wirksam ist. Der Korrosionsschutzanstrich CELEROL-Reaktionsgrund 918 ist ein guter Haftvermittler für Deckanstrichstoffe auf 1- und 2-Komponenten-Basis.

Maintenance

100

AWP-thermostatic 3-way valves are maintenance-free. In case any defects in the functional performance of the valves occur, they can be repaired. During the term of warranty, repairs may only be carried out by the AWP or with his consent - by s especially-trained maintenance personnel working for the plant operator.

type 470 DN15-200

- Replacing the piston ring seal and o-ring seal D
 - Cover screws is opened counter-clockwise.

! Safety instructions please notice 125-150

16 ISO 4017 24

Cover screws; remove any components fitted on

200

30

3. Remove the piston rin seal and replace it (see list of spare parts).

Before mounting, clean all components parts of the valves. Then mount another O-ring seal D onto the lid and screw the lid on.

Replacing the thermostatic control unit

- Remove lid as described above.
- Remove and replace the thermostatic control unit. Nominal temperatures see spare parts.

Transport, Storage

During transport, AWP-thermostatic 3-way valves are protected against shocks and covered with plastic sheeting. They should be stored in dry rooms. Care has to be taken that the plugs of the connecting pieces are not damaged. Any kind of soiling has to be kept away from the inside of the fitting. The external surfaces of the valves are provided with a layer of anticorrosive paint for dry storing at room temperature, which remains effective for at least 1 year. The anticorrosive paint which CELEROL-Reaktionsgrund 918 is a good bonding agent for one or two-pot finishing coating paints.



9. Garantie

Die Garantieleistung für Erzeugnisse ist entsprechend den vertraglichen Bestimmungen im Liefervertrag festgelegt.

10. Ersatzteile

Ersatzteil entsprechend Typenblattes Seite 2 und nachfolgenden Tabellen:

Ersatzteilbestellung:

Die Bestellung muss enthalten:

- Anzahl
- Bezeichnung entsprechend Typenblattes Seite 2
- Bestell-Nummer
- Nennweite des Filtertrockners
- Baujahr der Armatur

Bestellbeispiel für: 1 Stück, Kolbenring, TR 470, 470 50.15.2325003 DN125, 02/2001

9. Warranty

The Warranty services for our products have been defined in compliance with the regulations stipulated in the contract of delivery.

10. Spare parts

Spare parts according to the type sheet page 2 and the following tables:

Ordering Spare parts:

An order must contain:

- Quantity
- Designation according to type sheet page 2
- Stock number
- Nominal diameter of the filter drier
- Year of construction of the fitting

Example for ordering: 1 piece, piston ring seal, TR 470, 470 50.15.2325003 DN125, 02/2001

O-Ring	D / o-ring seal D CR	75		O-Ring F / o-ring sea	al F CR75
DN	Bestellnummer stock number	Abmessung / dimension Innen Schnur inside x cross section	DN	Bestellnummer stock number	Abmessung dimension
15-40 50 65-80 100 125 150 200	73 75 06 73 75 81 73 75 10 73 75 47 73 75 41 73 75 19 73 76 43	60 x 3 75 x 3 140 x 5 210 x 6 240 x 6 290 x 6 420 x 8	15 25 32 40 40 50 65 65 80 100 125 150 200	73 75 28 73 75 17 73 75 17 73 75 17 73 75 17 73 75 45 73 75 81 73 75 81 73 75 55 73 75 55 73 75 39 73 75 38 73 75 40 73 75 41	32 x 3 45 x 3 45 x 3 45 x 3 bei AWP-FI 63 x 5 bei DIN-FI 75 x 3 75 x 3 bei AWP-FI 100 x 5 bei DIN-FI 100 x 5 130 x 5 nur DIN-FI 150 x 5 nur DIN-FI 190 x 5 nur DIN-FI 240 x 6 nur DIN-FI
Kolben	ring / piston ring seal	PTFE-			
DN	Bestellnummer stock number	Abmessung außen x outside x	/ innen inside	dimension x Breite x width	
15-40 50-200	470 50.11.2325003 470 50.15.2325003	≈ 50,4 x ≈ 63,9 x	45,5 58,7	x 3,5 x 3,5	
Anzahl	der Temperatur-Regele	lemente / number of the	rmostati	c control units	
DN	Bestellnummer stock number	Anzahl je	DN / quar	ntity per DN	
15-50 65 80 100 125 150 200	- - - - - -		1 2 2 4 6 8 16		



Temperatur-Regelelemente thermostatic control unit DN 15-40			Temperatur-Regelelemente thermostatic control unit DN 50-200			
		Temperaturbereich temperature range		mperatur emperature	Temperaturbereich temperature range	
F	°C	°C	F	°C	°C	
85	29	26-34	55	13	8-20	
95	35	30-40	57	14	10-18	
100	38	33-42	75	24	20-30	
110	43	38-47	80	27	22,5-32	
120	49	44-55	85	29	25-34	
130	54	49-60	90	32	27-35	
140	60	54-66	95	35	29,5-40,5	
150	66	60-71	100	38	34-42	
160	71	66-77	105	41	35-45	
170	77	73-82	110	43	37,5-47	
175	79	77-85	115	46	40-50	
180	82	79-88	120	49	43-54,5	
190	88	85-93	130	54	51-60	
205	96	93-103	135	57	54-63	
237	114	107-123	140	60	57-66	
			145	63	60-69	
			150	66	62,5-71,5	
			155	68	65,5-74	
			160	71	68-78	
			165	74	71-79,5	
			170	77	74-83	
			175	79	76,5-85	
			180	82	79,5-88	
			185	85	82-91	
			195	91	86,5-98	
			205	96	93-101,5	
			215	102	98,5-107	
			225	107	102-113	
			230	110	104-115	
			240	116	108-122	



11. Kennzeichnung


Die Kennzeichnung der AWP-Temperaturregler entsprechend EN12284.

- Kennzeichenschild auf Gehäuse

11. Specification

The specification of the AWP-thermostatic 3-way valves complies with German Standard EN12284

- Specification label of the casing



PS [bar]

- maximal zulässiger Betriebsüberdruck

permissible working pressure

DN [mm]

nominal diameter

- Nennweite

EN 12284

- Kältemittelarmaturen, Sicherheitstechnische Festlegungen, Prüfung,

Kennzeichnung

European Standard: refirigerant valves; requirements, testing, marking

zusätzliche Kennzeichnung auf dem Gehäuse (siehe auch Seite 2) / Additional marks on the casing (also see page 2)

A - Ausgang zum Verbraucher

A - application outlet

B - Eingang Ölabscheider

B - oil separator inlet

C - Eingang Ölkühler

C - oil cooler inlet

12. Hinweis auf Restgefahren entsprechend der Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)

Vom Hersteller nicht zu vermeidende Restgefahren bestehen durch:

- Unbefugtes Lösen des Deckels während des Betriebes bzw. bei innerem Druck
- Fehler in Schweißnähten, die bei vorangegangenen Prüfungen nicht erkannt werden konnten
- Unsachgemäße Montage von Flanschverbindungen (Eingangs- und Ausgangsflansch, Deckel)
- Verschmutzungen im Betriebsmedium bzw. unsachgemäßer Umgang mit Einbauteilen können zu Beschädigungen an den Dichtelementen führen
- Nichtbeachtung der Einsatzgrenzen und Herstellervorschriften entsprechend dieser Betriebsvorschrift

12. Information on risks in conformance to pressure appliance directive

Remaining risks which cannot be avoided by the manufacturer arise because of:

- Unauthorized loosening of the lid during operation or there is internal pressure
- Faults in weld seams which could not be found in precending checks
- Incorrect assembly of the flange connections (inlet and outlet flange, lid)
- Dirt in the service medium or inapppropiate handling of the internal fittings may cause damage to the sealing elements
- Ignore of operating range and manufacturer rules acc. to this operating instruction